

Como funcionar o novo Omega CD mesmo com o Imobilizador danificado

- 1) Ligar a ignição sem dar partida (painel aceso).

- 2) Desligar os acessórios (para evitar que a bateria descarregue rapidamente), mantendo a chave de ignição ligada.

- 3) A lâmpada de alerta do sistema de alarme (localizada no interruptor do computador de bordo, do lado direito do painel de instrumentos) ficará piscando. manter a chave de ignição ligada por duas horas (até que a lâmpada pare de piscar).

- 4) Quando a lâmpada deixar de piscar, a partida pode ser efetuada e o veículo entrará em funcionamento. (caso não haja problemas em outros componentes do sistema).

- 5) Esse procedimento não soluciona a causa do problema. para isso deve ser efetuada uma revisão do sistema imobilizador na rede autorizada GM.