

Código de Defeito **1128** (BOBINA DE LEITURA)

- Testar a Bobina de Leitura;
- Apague todas as falhas do Sistema;
- Desligue a Ignição por 30 segundo e depois a ligue novamente;
- Consulte novamente o Código de Defeito para verificar se não há mais defeitos.

Código de Defeito **1176** (CHAVE COM O SINAL DEMASIADO PEQUENO OU CHAVE NÃO ADMISSÍVEL)

- Testar Bobina de Leitura;
- Falha na adaptação das chaves;
- Chaves sem Transponder;
- Chave não reconhecida.

Código de Defeito **1177** (UNIDADE DE COMANDO DA INJEÇÃO NÃO ADMISSÍVEL)

- Faça a adaptação da Unidade de Injeção;

Código de Defeito **1179** (FALHA NA GRAVAÇÃO DAS CHAVES)

- Faça a reprogramação das chaves novamente;

Código de Defeito **65535** (APARELHO DEFEITUOSO)

- Substituir o Painel de Instrumentos;

Código de Defeito **0771** Nível de combustível

Código de Defeito **1039** Temperatura da Água

Código de Defeito **1314** ECU Injeção

Código de Defeito **1316** ECU ABS

Código de Defeito **1321** ECU Air Bag