

Após a programação das chaves, separe todas as chaves com telecomando e siga as instruções abaixo:

- 1º - Coloque a chave com transponder na ignição, e gire na posição ON;
- 2º - Pressione por diversas vezes o botão do telecomando durante 10 segundos;
- 3º - Retire a chave da ignição e trave as portas do veículo mecanicamente;
- 4º - Aguarde 2 minutos;
- 5º - Teste o telecomando.

Obs.: Repita os procedimentos para todas as chaves com telecomando.

Departamento de Produtos Eletrônico