



Manual de operação – Carga Reset IAW-1G7



Esta carga permitirá o reset da central IAW – 1G7 da Fiat

Para que seja feito o reset dessa central IAW- 1G7 é necessário retirar a mesma do veículo, e utilizar o cabo 1G7 em bancada.



Procedimento para o reset da central IAW-1G7

Depois de conectado corretamente o cabo 1G7 a central ao OBDMap e a fonte de alimentação, siga as seguintes instruções no menu do OBDMap:

Selecione OUTROS e tecle OK

Selecione FIAT e tecle OK

Selecione IAW-1G7 e tecle OK

Selecione RESETAR e tecle OK

PROCEDIMENTO CONCLUÍDO!



Outra Mensagem :

“Erro de Comunicação” : Pode ser que alguns dos conectores do cabo 1G7 esteja mau conectado. Conector do cabo 1G7 com a fonte de alimentação. Conector do cabo 1G7 com o OBDMap. Ou a central esta danificada e não esta conseguindo se comunicar com o OBDMap.

[Voltar](#)