

# Remap LIGHT



**GOLD**  
*Evolution*

Manual de  
Operação do  
Equipamento

**CODIFICAÇÃO 36**

**IVECO DAILY / IVECO TRUCK IMOBILIZADOR BOSCH IVECO 41221184**

**E50076**  
**Carga 28**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**POCEDIMENTO  
PARA VERIFICAÇÃO**

**IMOBILIZADOR  
BOSCH IVECO**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA IVECO: (DAILY 2001 À 2007)

LINHA IVECO TRUCKS: (EUROCARGO 2001 À 2007,  
STRALIS 2001 À 2007)

Escolha a ferramenta a ser verificada.



Identifica o tipo de chave.



Continua na  
página 03

A red rounded rectangular button with a white arrow pointing to the left, containing the text 'Continua na página 03'.

Verifica a codificação a ser verificada.

CODIFICACAO  
CODIFIC. 32  
▶ CODIFIC. 36  
CODIFIC. 40

Selecione o modelo a ser verificado

IMOBILIZADOR  
▶ IVECO41221184 ▶

Escolha o procedimento a ser verificado

INTERFACE  
▶ PINCA SOIC 8 ▶

Escolha a EEPROM a ser verificada.

ESCOLHA MEMORIA  
▶ SMD (93C56)

Consulte o Manual de Instruções.

VERIFIQUE OS PROCEDIMENTOS NO MANUAL ANTES DE PROSEGUIR!!

CONECTE A PINCA SOIC 8 NA EEPROM 93C56 E TECLE <ENTER>

ENTER

Insira um Transponder que não está codificado.

CONECTE O CLONNY CAR, INSIRA O TRANSPONDER T19 E TECLE <ENTER>

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

ESPERE LENDO...

ENTER

Ver procedimento na Pag. 05

O Transponder foi codificado.

O PROCEDIMENTO E IRREVERSIVEL CONTINUAR? <ESQ> <ENTER>

ESQ

CODIFICACAO OK TECLE <ENTER>

ENTER

Volta na Tela Inicial

Volta na Tela Inicial

**IMPORTANTE**

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>
- 2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Mau contato da pinça, memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.

Ver ilustração do immobilizador IVECO BOSCH 41221184 na Pag. 04

Continua na Página 04 →



**IMOBILIZADOR BOSCH IVECO  
41221184**

**CODIFICAÇÃO 36 - Iveco Daily / Iveco Truck - Imobilizador Bosch Iveco 41221184**

Memória Serial EEPROM 93C56 SMD8 - Usa Pinça Soic 8  
Tamanho da memória 256 bytes.  
Leitura do PIN Code de 5 Dígitos.  
Usar Transponder T19 PCF7936.  
Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo.

A chave deve ser programada Via diagnóstico.

**Veículos equipados com esta Unidade:**

**LINHA IVECO:** (DAILY 2001 À 2007)

**LINHA IVECO TRUCKS:** (EURO CARGO 2001 À 2007, STRALIS 2001 À 2007)



**NOTA:** Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



**BOBINA**

**USANDO O TRANSPONDER**



Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



**Ver Procedimento na Pag. 03**

**Retorna na pagina 06**

**IVECO DAILY / IVECO TRUCK - IMOBILIZADOR BOSCH IVECO 41221184**

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Transponder T19 usando o Clonny Car.....	03
Ilustração do Imobilizador.....	04
Acoplamento ao REMAP e Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....	05