



## Manual de Operação – KM Grande



## Introdução

Esta carga permitirá fazer leitura de senha e programação de chaves.

### Serviços:

#### 1. Leitura da senha via OBD na ECU

#### CORSA CLASSIC-CELTA-PRISMA



É localizado na caixa de fusíveis.



Retire a tampa conforme a imagem acima e conecte o cabo OBD.



## CORSA-MONTANA



Logo acima da tomada de 12v no painel; em frente ao câmbio.



## MERIVA-ZAFIRA-ASTRA



Embaixo do freio de mão.



Retire a tampa conforme a imagem acima e conecte o cabo OBD.



## Procedimento para Leitura da senha da ECU KM Grande

Depois de conectado corretamente o conector OBD como descrito acima, siga as seguintes instruções no menu do OBDMap:

Selecione **DIAGNOSTICO** e tecle OK

Selecione **GM** e tecle OK

Selecione **HSFI 2.3 C/ BCM** e tecle OK

Selecione **LEITURA** e tecle OK



Logo aparecerá a senha no display. **Anote esta senha, pois será utilizada na Programação de chaves. A chave pode ser programada com a carga OPEL 2 (Básica)**

[Volta](#)