

Sistemas de Conforto e Conveniência (Telecomandos / Acionadores de Alarmes)

Seqüência Operacional para a Adaptação dos Telecomandos :

(Polo, Van, Inca, Cordoba, Ibiza)

- 1) Coloque a chave no cilindro de ignição de partida.
- 2) Ligue a ignição e mantenha ligada por, no máximo, cinco segundos e depois desligue-a.
- 3) Retire a chave do cilindro de ignição.

Atenção

A partir deste momento, tem-se 20 segundos para programar o controle remoto.

- 4) Aperte e mantenha a tecla de travamento e, simultaneamente aperte a tecla de abertura, por três vezes. solte as teclas de abertura e fechamento. neste momento ocorrerá o travamento e, em seguida, o destravamento das portas indicando que a operação foi completada com sucesso.
- 5) A partir desse momento, tem-se 20 segundos para a adaptação de outro controle remoto, bastando repetir o procedimento para os demais controles. (para o polo, pode-se adaptar até 4 controles).

Procedimento de Sincronismo:

O sincronismo do controle remoto com a unidade de comando é necessária sempre que for substituída a bateria do controle remoto ou ocorrer a perda da seqüência codificada entre a chave e a unidade de comando, em consequência de acionamentos indevidos dos botões, fora do alcance do veículo. para isto , o procedimento deve ser o seguinte:

- 1) Coloque a chave no cilindro de ignição e partida e ligue a linha 15.

- 2) Mantenha a ignição ligada e pressione uma das teclas do controle remoto por 4 vezes em, no máximo, 5 segundos.

Atenção

Se o procedimento estiver correto, ocorrerá o travamento e destravamento das portas automaticamente.