

REMAP II

GOLD



CODIFICAÇÃO 32B

MERCEDES SPRINTER (01 - 04) - IMMO. J66D

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

E50084
Carga 054

**POCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**

**IMOBILIZADOR
J66D**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHAMERCEDES: (SPRINTER - 01 A 04)



Verifica a codificação a ser verificada.

CODIFICACAO
CODIFIC. 32A
▶ CODIFIC. 32B
CODIFIC. 32C

Selecione o modelo a ser verificado

IMOBILIZADOR
▶ TEMIC J66D ▶

Escolha o procedimento a ser verificado

INTERFACE
▶ CABO MB-C ▶

Selecione o equipamento ser verificado.

MICROPROCESSADOR
▶ MC68HC08AZ32A

Consulte o Manual de Instruções.

VERIFIQUE OS PROCEDIMENTOS NO MANUAL ANTES DE PROSSEGUIR!!

Entre com o numero de chaves que serão codificadas.

NUMERO DE CHAVES A CODIFICAR
1

ENTER

Soldar os fios de acordo com o indicado no manual de instruções.

SOLDE OS FIOS DE ACORDO COM O MANUAL
TECLE <ENTER>

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

ESPERE LENDO...

Acople o Clonny Car no REMAP II e insira o transponder correto.

CONECTE O CLONNY CAR. INSIRA O TRANSPONDER T20 E TECLE <ENTER>

ENTER

OBS: Escolha o modelo de Imobilizador certo para soldar os fios.

Ver ilustração do Imobilizador J66D a partir da Pag. 04

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

ESPERE LENDO...

Entre com o numero da chave que será codificada.

CODIFICACAO OK
TECLE <ENTER>

Caso Insirir o transponder errado, ou não insirir o transponder. Irá aparecer a mensagem CLONNY CAR ERRO CHAVE NÃO DETECTADA.



**A foto acima mostra
o Imobilizador MASK J66D fechado.
A foto abaixo mostra
a localização dos fios soldados no
circuito do imobilizador.**



**Ver Procedimento
na Pag. 03**





IMOBILIZADOR J66D

MERCEDES SPRINTER - ANO 01 A 04



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.

**BOBINA****USANDO O TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



Ver Procedimento na Pag. 03



Retorna na pagina 07

MERCEDES SPRINTER - ANO 01 A 04**IMOBILIZADOR SIEMENS J66D**

Rotina para Verificação - Imobilizador J66D.....	.02
Rotina Codificar via Cabo MB-C.....	.03
Ilustração dos Fios Soldados no Circuito do Imobilizador J66D.....	.04
Ilustração do Imobilizador J66D.....	.05
Acoplamento ao REMAP e Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....	.06