

O que fazer quando o veículo FIAT não possui nenhuma chave?

Nesse caso, você não tem recursos para criar uma nova chave, pois o cliente perdeu todas as referências necessárias, mas existem algumas alternativas possíveis:

A - Podemos trocar o Módulo de Injeção do veículo por um novo (virgem sem o CODE), retirarmos o módulo leitor do transponder (centralina) que fica junto a coluna de direção, retirarmos o fusível da “luz code” do painel de instrumentos e o veículo irá funcionar normalmente mas sem o sistema CODE.

B - Troca completa do Sistema Code. Você poderá comprar a centralina virgem, o módulo de injeção virgem e o conjunto de cilindros e chaves com transponder. Esse conjunto é composto pelos cilindros das portas, ignição, porta malas, tampão de combustível, duas chaves azuis com transponder, uma chave marrom com transponder e o cartão Fiat Code. Você deverá realizar toda a troca das centrais e cilindros **sem que sejam colocadas as chaves na ignição do veículo**, após as troca, siga a seqüência abaixo para a memorização das chaves:

- 1) Coloque a chave marrom na ignição, gire-a até a posição “marcha” (sem ligar o motor), o “led” code , localizado no painel próximo ao velocímetro, ficará acesso por 7 segundos.
- 2) Quando o led code se apagar, volte a chave marrom para a posição “stop”.
- 3) No prazo de 10 segundos, retire a chave marrom; coloque a primeira chave azul e gire-a para a posição “marcha”; o led code ficará acesso por 7 segundos.
- 4) Quando o led code se apagar, volte a primeira chave para a posição “stop”.
- 5) No prazo de 10 segundos, retire a primeira chave azul; coloque a segunda chave azul e gire-a para a posição “marcha”; o led code ficará acesso por 7 segundos.

- 6) Quando o led code se apagar, volte a segunda chave azul para a posição “stop”.
- 7) No prazo de 10 segundos, retire a segunda chave azul; coloque novamente a chave marrom e gire-a para a posição “marcha”; o led code ficará acesso por 7 segundos.
- 8) Quando o led code se apagar, volte a chave marrom para a posição “stop” e retire-a rapidamente da ignição.

A memorização esta concluída, teste todas as chaves acionam o motor, se uma das chaves não acionar o motor, repita o procedimento de memorização de chaves. O código eletrônico do novo cartão estará autorizado para as partidas de emergências.

NOTA IMPORTANTE

Percebemos que em alguns casos, esse procedimento não tem dado resultado, as novas chaves não funcionam.

Verifique o tipo de chave utilizada.

A GOLD fornece 2 tipos de chaves para os veículos Fiat:

- **A G597T20 - Usada para “clonagem” – TC-2000+AM**
- **A G597T51 – Usada quando usamos a Chave Mestra Marrom.**

Em contato com a oficina de uma autorizada Fiat, nos informaram que os modelos 96 e 97 as vezes não aceitam a programação das chaves conforme a seqüência descrita acima, devemos realizar todo o procedimento com rapidez e sem levar em consideração o Led Code do painel (não é necessário aguardar que o Led se apague), passe as chaves (marrom + 2 azuis + marrom) para a gravação e depois teste-as na ignição.