

## **Sequência para Habilitação de Chaves para Sistema Code com Chave Marrom**

Todo veículo que utiliza o sistema Code vem munido de uma chave master “marrom”, vital para a memorização ou cancelamento das chaves do veículo.

O processo permite a memorização de no máximo 8 chaves com códigos diferentes simultaneamente (1 marrom + 7 azuis) e no mínimo 3 (1 marrom + 2 azuis). Acrescentar uma nova chave ao sistema, implica necessariamente a memorização de todas as chaves já existentes, as chaves que não forem repassadas pelo processo serão canceladas do sistema.

Descrevemos abaixo a seqüência para a habilitação de 2 novas chaves, para os casos de mais cópias, repita os passos 6 e 7 até repassar todas as chaves.

- 1) Tenha em mãos as chaves novas já cortadas (com o segredo mecânico), as demais chaves do cliente e a chave mestra vermelha.
- 2) Coloque a chave marrom na ignição, gire-a até a posição “marcha” (sem ligar o motor), o “led” code , localizado no painel próximo ao velocímetro, ficará acesso por 7 segundos.
- 3) Quando o led code se apagar, volte a chave marrom para a posição “stop”.
- 4) No prazo de 10 segundos, retire a chave marrom; coloque a primeira chave e gire-a para a posição “marcha”; o led code ficará acesso por 7 segundos.
- 5) Quando o led code se apagar, volte a primeira chave para a posição “stop”.
- 6) No prazo de 10 segundos, retire a primeira chave; coloque a segunda chave e gire-a para a posição “marcha”; o led code ficará acesso por 7 segundos.

- 7) Quando o led code se apagar, volte a segunda chave para a posição “stop”.
- 8) No prazo de 10 segundos, retire a segunda chave; coloque novamente a chave marrom e gire-a para a posição “marcha”; o led code ficará acesso por 7 segundos.
- 9) Quando o led code se apagar, volte a chave marrom para a posição “stop” e retire-a rapidamente da ignição.

A memorização esta concluída, teste todas as chaves acionam o motor, se uma das chaves não acionar o motor, repita o procedimento de memorização de chaves.

### **NOTA IMPORTANTE**

**Percebemos que em alguns casos, esse procedimento não tem dado resultado, as novas chaves não funcionam.**

**Verifique o tipo de chave utilizada.**

**A GOLD fornece 2 tipos de chaves para os veículos Fiat:**

- **A G597T20 - Usada para “clonagem” – TC-2000+AM**
- **A G597T51 – Usada quando usamos a Chave Mestra Marrom.**

**Em contato com a oficina de uma autorizada Fiat, nos informaram que os modelos 96 e 97 as vezes não aceitam a programação das chaves conforme a seqüência descrita acima, devemos realizar todo o procedimento com rapidez e sem levar em consideração o Led Code do painel (não é necessário aguardar que o Led se apague), passe as chaves (marrom + 2 azuis + marrom) para a gravação e depois teste-as na ignição.**