

REMAP II

GOLD




IMMO VW **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

E50028
Carga 009

**PROCEDIMENTOS
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha AUDI contidos neste aparelho.
A3



Procedimento válido para os sistemas:
8L0920900H
8L0920930E
8L0920931K
8L0920931M
PAINEL 1
PAINEL 2
MOTOR 1.6

Escolha o diagnóstico a ser executado.

8L920900H
▶ TESTES ▶
▶ NUMERO PAINEL ▶
APAGA MEMORIA ↓

LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>

ENTER

ESPERE...

Continua na página 04

8L920900H
▶ TESTES ▶
▶ NUMERO PAINEL ▶
APAGA MEMORIA ↓

LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>

ENTER

ESPERE...

Visualiza o nº e o modelo do Painel.

NUMERO DO PAINEL
0F000000F
TIPO DO PAINEL
RS. MMO V16

ENTER

Volta na tela inicial

Visualiza o nº do Imobilizador.

NR. IMOBILIZADOR
VWZ0Z0W000000

ENTER

8L920900H
▶ TESTES ▶
▶ NUMERO PAINEL ▶
APAGA MEMORIA ↓

APAGAR MEMORIA
TEM CERTEZA?

ENTER

LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>

ENTER

ESPERE...

Volta na tela inicial

Confirma que a memória foi apagada.

APAGANDO MEMORIA
** OK **

ENTER

Escolha o teste a ser realizado.

LEITURA DA SENHA: Faz a leitura do Imobilizador.

ESCOLHA OPCAO
▶ LEITURA SENHA
LEITURAS
DEFEITOS ▶ ↓

IMOBILIZADOR
SENHA 0000

LEITURAS : Faz a leitura dos Instrumentos.

ESCOLHA OPCAO
▶ LEITURA SENHA
LEITURAS
DEFEITOS ▶ ↓

Continua na página 05

DEFEITOS : Analisa defeitos presentes e passados.

ESCOLHA OPCAO
▶ LEITURA SENHA
LEITURAS
DEFEITOS ▶ ↓

Continua na página 06

ADAPTAÇÃO : Faz adptação de uma chave na Central, no caso de perda ou quando não se tem a chave codificada.

ESCOLHA OPCAO
▶ LEITURAS
DEFEITOS
▶ ADAPTAÇÃO ▶ ↓

Continua na página 07

LUZ INSPECAO : Analisa os Sinalizadores.

ESCOLHA OPCAO
▶ ADAPTAÇÃO
▶ LUZ INSPECAO
▶ ATUADORES ▶ ↓

Continua na página 08

ATUADORES : Testa os Atuadores.

ESCOLHA OPCAO
▶ ADAPTAÇÃO
▶ LUZ INSPECAO
▶ ATUADORES ▶ ↑

Continua na página 09

Continua na Página 05

Verifica a rotação e o relógio.

ROTACAO
0 RPM
RELÓGIO
00:00

Verifica o Odômetro e a resistência da Boia.

ODOMETRO
0000 KM
RESISTÊNCIA BOIA
000

Verifica o tanque e a temperatura da água.

TANQUE
0 L
TEMPERATURA AGUA
0.0 °C

Verifica se o funcionamento está liberado e a chave.

FUNC. LIBERADO
SIM
CHAVE OK
SIM

Verifica se está havendo comunicação e o número de chaves.

COMUNICACAO
NÃO
NÚMERO CHAVES
2

Verifica se a adaptação funcionou e se a chave foi aceita.

ADAPTACAO OK
SIM
CHAVE ACEITA
SIM

Verifica a velocidade e pressão do óleo.

VELOCIDADE
0 KM/H
PRESSÃO OLEO
2 < MIN %

Continua na página 06

Seleciona os defeitos a serem verificados.

Verifica o total de falhas constatadas.

Indica o resultado do teste.

DEFEITOS
▶ PRESENTES
▶ PASSADOS

<< ** ATENCAO ** >>
TOTAL FALHAS: 0

NENHUMA FALHA
CONSTATADA!

Volta
na tela inicial
na página 04

DEFEITOS
PRESENTES
▶ PASSADOS

<< ** ATENCAO ** >>
TOTAL FALHAS: 0

NENHUMA FALHA
CONSTATADA!

Volta
na tela inicial
na página 04

Escolha a adaptação a ser verificada.

ADAPATAÇÃO
▶ CHAVES
ECU
BOIA

Entre com a senha do imobilizador.

DIGITE SENHA DO IMOBILIZADOR
0000

Éspecifique o número de chaves adaptadas.

DIGITE NÚMERO DE CHAVES
1

Confirme ou cancele o procedimento.

ADAPTA CHAVES
<ESC> <ENTER>

Entre com a senha do imobilizador.

DIGITE SENHA DO IMOBILIZADOR
0000

Confirme ou cancele o procedimento na ECU.

ADAPTA ECU?
<ESC> <ENTER>

Verifique o nível da boia. Altere o valor se necessário.

NÍVEL BOIA 000
AUMENTAR: ↑
DIMINUIR: ↓

Aperte "ENTER" se desejar salvar as novas configurações.

DESEJA SALVAR CONFIGURACAO?

Aperte 'ENTER' para salvar


Verifique o Consumo. Altere o valor se necessário.

CONSUMO 000
AUMENTAR: ↑
DIMINUIR: ↓

Aperte "ENTER" se desejar salvar as novas configurações.


DESEJA SALVAR CONFIGURACAO?

Aperte 'ENTER' para salvar






Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha AUDI contidos neste aparelho.
A4
A6



Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha SEAT contidos neste aparelho.
CORDOBA
IBIZA



Escolha o diagnóstico a ser executado.

PAINEL VW
▶ TESTES ▶
▶ NUMERO PAINEL ▶
▶ APAGA MEMORIA ↓

LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>

ENTER

ESPERE...

Continua na página 04

PAINEL VW
TESTES ▶
▶ NUMERO PAINEL ▶
▶ APAGA MEMORIA ↓

LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>

ENTER

ESPERE...

Visualiza o nº e o modelo do Painel.

NUMERO DO PAINEL
0F000000F
TIPO DO PAINEL
RS. MMO V16

ENTER

Volta na tela inicial

Visualiza o nº do Imobilizador.

NR. IMOBILIZADOR
VWZ0Z0W000000

ENTER

PAINEL VW
TESTES ▶
▶ NUMERO PAINEL ▶
▶ APAGA MEMORIA ↓

APAGAR MEMORIA
TEM CERTEZA?

ENTER

LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>

ENTER

ESPERE...

Volta na tela inicial

Confirma que a memória foi apagada.

APAGANDO MEMORIA
** OK **




ENTER

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
BORA


Escolha o modelo do veículo a ser verificado

Escolha o equipamento a ser verificado.

Escolha o sistema a ser verificado.




Continua na página 12



Continua na página 12

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho. **CROSSFOX**

Escolha o modelo do veículo a ser verificado



Escolha o equipamento a ser verificado.



Continua na página 15

Escolha o sistema a ser verificado.

Escolha o procedimento a ser verificado.

ESCOLHA SISTEMA
▶ DELPHI
▶ MEGAMOS
▶ KOSTAL

INTERFACE
▶ DIAGNOSTICO

Continua na pag. 16

ESCOLHA SISTEMA
▶ DELPHI
▶ MEGAMOS
▶ KOSTAL


INTERFACE
▶ DIAGNOSTICO

Continua na pag. 16


ESCOLHA SISTEMA
▶ DELPHI
▶ MEGAMOS
▶ KOSTAL

INTERFACE
▶ DIAGNOSTICO

Continua na pag. 19



Escolha o teste a ser realizado.



Escolha o teste a ser realizado.


ESCOLHA O TESTE
DEFEITOS ▶↑
APRES. CHAVES
▶ PROG. CENTRAL

ENTRE A SENHA
DO IMOBILIZADOR
0000

LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>




ESPERE
INICIALIZANDO...



Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho. **EUROVAN**

Escolha o modelo do veículo a ser verificado



Escolha o equipamento a ser verificado.



Continua na página 15

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
DERBY

Escolha o modelo do veículo a ser verificado

ESCOLHA VEICULO
CROSSFOX
EUROVAN
DERBY

Escolha o equipamento a ser verificado.

EQUIPAMENTO
IMOBILIZADOR


Escolha o sistema a ser verificado.

ESCOLHA SISTEMA
VALEO

Escolha o procedimento a ser verificado.


INTERFACE
DIAGNOSTICO

Continua na
página 22



Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho. FOX

Escolha o modelo do veículo a ser verificado




Escolha o equipamento a ser verificado.



Continua na página 15

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
GOL

Escolha o modelo do veículo a ser verificado




Escolha o equipamento a ser verificado.



Continua na página 15

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
GOLF



Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
GOLF G3

Escolha o modelo do veículo a ser verificado




Este procedimento é válido para os sistemas:
1J0920801B
1J0920805B
1J0920805J
1J0920806B
1J0920821A
1J0920825A
1J0920826A
B1919860B
VDO 1
VDO 2
VDO 02
MOTOMETER



Escolha o equipamento a ser verificado.



Escolha o equipamento a ser verificado.



Escolha o procedimento a ser verificado.




Continua na página 12



Continua na página 12

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
GOLF G4


Escolha o modelo do veículo a ser verificado



Escolha o equipamento a ser verificado.




Escolha o equipamento a ser verificado.



Escolha o procedimento a ser verificado.



Continua na página 12



Escolha o procedimento a ser verificado.





Continua na página 12

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
JETTA

Escolha o modelo do veículo a ser verificado

Escolha o equipamento a ser verificado.

Escolha o sistema a ser verificado.




Continua na página 12

Continua na página 12

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
KOMBI

Escolha o modelo do veículo a ser verificado




Escolha o equipamento a ser verificado.



Continua na página 15

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho. **LUPO**

Escolha o modelo do veículo a ser verificado




Escolha o equipamento a ser verificado.



Continua na página 15

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho. **PARATI**

Escolha o modelo do veículo a ser verificado




Escolha o equipamento a ser verificado.



Continua na página 15

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
PASSAT


Escolha o modelo do veículo a ser verificado



Escolha o equipamento a ser verificado.



Escolha o sistema a ser verificado.



Escolha o procedimento a ser verificado.



Continua na página 22

Escolha o sistema a ser verificado.



Escolha o procedimento a ser verificado.




Continua na página 12



Este procedimento é válido para os sistemas:
MARELLI 99
VDO 99
B1919860B
B0920809B

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho. **POINTER**

Escolha o modelo do veículo a ser verificado



Escolha o equipamento a ser verificado.



Continua na página 15

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
POLO


Escolha o modelo do veículo a ser verificado



Escolha o equipamento a ser verificado.



Escolha o sistema a ser verificado.




Escolha o procedimento a ser verificado.



Continua na página 22

Escolha o sistema a ser verificado.




Escolha o sistema a ser verificado.




Continua na página 12

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
POLO CLASSIC



Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
SANTANA

Escolha o modelo do veículo a ser verificado




Escolha o equipamento a ser verificado.



Continua na página 15

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho. **SAVEIRO**

Escolha o modelo do veículo a ser verificado




Escolha o equipamento a ser verificado.



Continua na página 15

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho. **SPACEFOX**


Escolha o modelo do veículo a ser verificado





Escolha o equipamento a ser verificado.





Continua na página 15









































14




MOTOR DO VEÍCULO




MOTOR DO VEÍCULO




MOTOR DO VEÍCULO




MOTOR DO VEÍCULO




MOTOR DO VEÍCULO




MOTOR DO VEÍCULO



MOTOR DO VEÍCULO



MOTOR DO VEÍCULO




PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

AUDI
Pag. 63

SEAT
Pag. 64

VOLKSWAGEN
Pag. 65



AUDI

A3
Pag. 66

A4
Pag. 67

A6
Pag. 68

A8
Pag. 69

SEAT

CORDOBA
Pag. 70

IBIZA
Pag. 71



VOLKSWAGEN

BORA
Pag. 72

CROSSFOX
Pag. 73

EUROVAN
Pag. 74

DERBY
Pag. 75

FOX
Pag. 76

GOL
Pag. 77

GOLF
Pag. 78

GOLF G3
Pag. 79

GOLF G4
Pag. 80

JETTA
Pag. 81

KOMBI
Pag. 82

LUPO
Pag. 83

PARATI
Pag. 84

PASSAT
Pag. 85

POINTER
Pag. 86

POLO
Pag. 87

POLO CLASSIC
Pag. 88

SANTANA
Pag. 89

SAVEIRO
Pag. 90

SPACEFOX
Pag. 91

A3

Localização da tomada de Diagnose

9
Pag. 47**PAINEL 8L0920900H / 8L0920930E / 8L0920931K / 8L0920931M
PAINEL 1 / PAINEL 2 / MOTOR 1.6**

Procedimento para Verificação.....	02
Diagnóstico.....	03
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

A4

Localização da tomada de Diagnose

9
Pag. 47**PAINEL 8L0920930E / 8L0920900H / OUTROS**

Procedimento para Verificação.....	10
Diagnóstico.....	03
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

A6

Localização da tomada de Diagnose

9
Pag. 47**PAINEL 8L0920930E / 8L0920900H / OUTROS**

Procedimento para Verificação.....	10
Diagnóstico.....	03
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

A8

Localização da tomada de Diagnose

9
Pag. 47**PAINEL 8L0920930E / 8L0920900H / OUTROS**

Procedimento para Verificação.....	10
Diagnóstico.....	03
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

CORDOBA

Localização da tomada de Diagnose

2
Pag. 4015
Pag. 54**PAINEL 6K0920830B / VDO**

Procedimento para Verificação.....	11
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

IBIZA

Localização da tomada de Diagnose

2
Pag. 4015
Pag. 54**PAINEL 6K0920830B / VDO**

Procedimento para Verificação.....	11
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

BORA

Localização da tomada de Diagnose

9
Pag. 47

IMOBILIZADOR VDO

Procedimento para Verificação.....	13
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

PAINEL VDO

Procedimento para Verificação.....	13
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

CROSSFOX**IMOBILIZADOR VW 1**

Procedimento para Verificação.....	14
Procedimento para Verificação - Imobilizador Sistema Delphi - Megamos - Kostal.....	15
Diagnóstico.....	16
Diagnóstico - Testes	17
Diagnóstico - (Kostal).....	19

EUROVAN**IMOBILIZADOR VW 1**

Procedimento para Verificação.....	20
Procedimento para Verificação - Imobilizador Sistema Delphi - Megamos - Kostal.....	15
Diagnóstico.....	16
Diagnóstico - Testes	17
Diagnóstico - (Kostal).....	19

DERBY**IMOBILIZADOR VW 2**

Procedimento para Verificação.....	21
Diagnostico.....	22
Diagnosticos - Testes.....	17



FOX

Localização da tomada de Diagnose

7
Pag. 45**IMOBILIZADOR VW 1**

Procedimento para Verificação.....	23
Procedimento para Verificação - Imobilizador Sistema Delphi - Megamos - Kostal.....	15
Diagnóstico.....	16
Diagnóstico - Testes	17
Diagnóstico - (Kostal).....	19

GOL

Localização da tomada de Diagnose

1

Pag. 39

16

Pag. 55

IMOBILIZADOR VW 1

Procedimento para Verificação.....	24
Procedimento para Verificação - Imobilizador Sistema Delphi - Megamos - Kostal.....	15
Diagnóstico.....	16
Diagnóstico - Testes	17
Diagnóstico - (Kostal).....	19

GOLF

Localização da tomada de Diagnose

9

Pag. 47

10

Pag. 48

IMOBILIZADOR VW 2

Procedimento para Verificação.....	25
Diagnóstico.....	22
Diagnósticos - Testes.....	17

PAINEL CONVENCIONAL / HIDRAMÁTICO

Procedimento para Verificação.....	25
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

GOLF G3

Localização da tomada de Diagnose

9

Pag. 47

10

Pag. 48

**IMOBILIZADOR - 1J0920801B / 1J0920805J / 1J09920806B / 1J0920821A
1J0920825A / 1J0920826A / B1919860B / VDO 1 / VDO 2 / VDO 02 / MOTOMETER**

Procedimento para Verificação.....	26
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

**PAINEL - 1J0920801B / 1J0920805J / 1J09920806B / 1J0920821A
1J0920825A / 1J0920826A / B1919860B / VDO 1 / VDO 2 / VDO 02 / MOTOMETER**

Procedimento para Verificação.....	26
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

GOLF G4

Localização da tomada de Diagnose

9

Pag. 47

10

Pag. 48

IMOBILIZADOR VDO

Procedimento para Verificação.....	27
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

PAINEL VDO

Procedimento para Verificação.....	27
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

JETTA

Localização da tomada de Diagnose

1
Pag. 39**IMOBILIZADOR VDO**

Procedimento para Verificação.....	28
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

PAINEL VDO

Procedimento para Verificação.....	28
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

KOMBI

Localização da tomada de Diagnose NO MOTOR

IMOBILIZADOR VW 1

Procedimento para Verificação.....	29
Procedimento para Verificação - Imobilizador Sistema Delphi - Megamos - Kostal.....	15
Diagnóstico.....	16
Diagnóstico - Testes	17
Diagnóstico - (Kostal).....	19

LUPO

IMOBILIZADOR VW 1

Procedimento para Verificação.....	30
Procedimento para Verificação - Imobilizador Sistema Delphi - Megamos - Kostal.....	15
Diagnóstico.....	16
Diagnóstico - Testes	17
Diagnóstico - (Kostal).....	19

PARATI

Localização da tomada de Diagnose

1
Pag. 39**IMOBILIZADOR VW 1**

Procedimento para Verificação.....	31
Procedimento para Verificação - Imobilizador Sistema Delphi - Megamos - Kostal.....	15
Diagnóstico.....	16
Diagnóstico - Testes	17
Diagnóstico - (Kostal).....	19

PASSAT

Localização da tomada de Diagnose

13

Pag. 51

3

Pag. 41

IMOBILIZADOR VW 2

Procedimento para Verificação.....	32
Diagnóstico.....	22
Diagnósticos - Testes.....	17

PAINEL MARELLI 99 / VDO 99 / B1919860B

Procedimento para Verificação.....	32
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

POINTER

Localização da tomada de Diagnose

22
Pag. 61**IMOBILIZADOR VW 1**

Procedimento para Verificação.....	33
Procedimento para Verificação - Imobilizador Sistema Delphi - Megamos - Kostal.....	15
Diagnóstico.....	16
Diagnóstico - Testes	17
Diagnóstico - (Kostal).....	19

POLO

Localização da tomada de Diagnose

10
Pag. 481
Pag. 39**IMOBILIZADOR VW 2**

Procedimento para Verificação.....	34
Diagnostico.....	22
Diagnosticos - Testes.....	17

PAINEL VDO

Procedimento para Verificação.....	34
Diagnóstico.....	12
Diagnóstico - Testes.....	04
Diagnóstico - Testes - Leitura.....	05
Diagnóstico - Testes - Defeitos.....	06
Diagnóstico - Testes - Adaptação.....	07
Diagnóstico - Testes - Luz de Inspeção.....	08
Diagnóstico - Testes - Atuadores.....	09

POLO CLASSIC

Localização da tomada de Diagnose

10
Pag. 48**1**
Pag. 39**IMOBILIZADOR VW 2**

Procedimento para Verificação.....	35
Diagnostico.....	22
Diagnosticos - Testes.....	17

SANTANA

Localização da tomada de Diagnose

1
Pag. 39**IMOBILIZADOR VW 1**

Procedimento para Verificação.....	36
Procedimento para Verificação - Imobilizador Sistema Delphi - Megamos - Kostal.....	15
Diagnóstico.....	16
Diagnóstico - Testes	17
Diagnóstico - (Kostal).....	19

SAVEIRO

Localização da tomada de Diagnose

15
Pag. 54**1**
Pag. 39**IMOBILIZADOR VW 1**

Procedimento para Verificação.....	37
Procedimento para Verificação - Imobilizador Sistema Delphi - Megamos - Kostal.....	15
Diagnóstico.....	16
Diagnóstico - Testes	17
Diagnóstico - (Kostal).....	19

SPACEFOX**IMOBILIZADOR VW 1**

Procedimento para Verificação.....	38
Procedimento para Verificação - Imobilizador Sistema Delphi - Megamos - Kostal.....	15
Diagnóstico.....	16
Diagnóstico - Testes	17
Diagnóstico - (Kostal).....	19