

REMAP II

GOLD




CLONNY CAR MANUAL DE INSTRUÇÕES

ME 0048
Carga 017

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

FERRAMENTAS
CLONNY CAR

PROCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE



Realiza a cópia do TRANSPONDER.

CLONNY CAR
IDENT./LEITURA
▶ CLONAGEM
PRE-CODIFICAR ▶

INSIRA A CHAVE ORIGINAL NO CLONNY CAR E TECLE ENTER



AGUARDE...

INSIRA A COPIA DA CHAVE NO CLONNY CAR E TECLE ENTER



ESPERE PROGRAMANDO...

CLONNY CAR CHAVE PROGRAMADA



Volta à Tela Inicial

Sempre que solicitar a chave cópia (PHILIPS, Temic, MEGAMOS), sistema TRANSPONDER AM, usar T-20.

Continua na página 04

Continua na página 04



OBSERVAÇÃO:

- 1 - Caso a chave não for reconhecida, ou detectada, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO CONFERE
- 2 - Caso a chave não for programada, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO DE PROGRAMAÇÃO

Escolha o procedimento a ser verificado.

Escolha o fabricante a ser verificado.

Gera um número aleatório para gravação dentro do Transponder de acordo com o fabricante escolhido.

CLONNY CAR
IDENT./LEITURA
CLONAGEM
PRE-CODIFICAR

FABRICANTE
ALFA-ROMEO
AUDI
FIAT

ESCOLHA OPCAO
COD. ALEATORIO
DIGITAR

CLONNY CAR
CLONAGEM
PRE-CODIFICAR
HISTORICO

ESCOLHA OPCAO
COD. ALEATORIO
DIGITAR

Continua na página 05

Continua na página 05

DIGITE CODIGO CHAVE
0000000000000000
0000000000000000

INSIRA A CHAVE NO CLONNY CAR E TECLE ENTER

ESPERE PROGRAMANDO...

Digita-se o código da chave a ser codificada.

1 - Se digitar um código diferente do que está na chave, aparecerá a mensagem: CODIGO INVALIDO PRESSIONE <ENTER>
2 - Caso a chave não for reconhecida, ou detectada, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO CONFERE

CLONNY CAR CHAVE PROGRAMADA

TRANSPONDER:
80212CB867E8D247
AF5000000000000000
PRESSIONE <ENTER>

INSIRA A CHAVE NO CLONNY CAR E TECLE ENTER

ESPERE PROGRAMANDO...

Código aleatório gerado de acordo com o fabricante.

CLONNY CAR CHAVE PROGRAMADA

Escolha o procedimento a ser verificado.

CLONNY CAR
CLONAGEM
PRE-CODIFICAR
▶ HISTORICO

Selecione a operação a ser realizada.

HISTORICO
▶ VISUALIZAR
LIMPAR

Lista os registros de gravações de chaves realizadas pelo equipamento.

HISTORICO CHAVES
REGISTROS: 0

ESC

Volta na página 02

Exclui os registros de gravações de chaves realizadas pelo equipamento.

HISTORICO
VISUALIZAR
▶ LIMPAR

EXCLUIR TODOS OS REGISTROS DO HISTORICO?
<ESC> <ENTER>

IMPORTANTE

O Histórico, registra sempre as 50 ultimas operações realizadas pelo equipamento. Esta função tem utilidade para gravar chave pelos registros do histórico. O histórico também visualiza a senha lida.





NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

USANDO O TRANSPONDER

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



Ver Procedimento na Pag. 02

Retorna na pagina 09

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO FERRAMENTAS

CLONNY CAR

Pag. 09



PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE**ALFA ROMEO**
Pag. 04**AUDI**
Pag. 04**FIAT**
Pag. 04**FORD**
Pag. 04**GM**
Pag. 04**NISSAN**
Pag. 04**PEUGEOT**
Pag. 04**RENAULT**
Pag. 04**SEAT**
Pag. 04**VOLKSWAGEN**
Pag. 04

CLONNY CAR

CLONNY CAR

Procedimento para Verificação Clonny Car - Identificação - Leitura.....	02
Procedimento para Verificação Clonny Car - Clonagem.....	03
Procedimento para Verificação Clonny Car - Pré-Codificar.....	04
Procedimento para Verificação Clonny Car - Histórico.....	05
Acoplamento ao REMAP e Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....	06