

# Remap LIGHT



**GOLD**  
*Evolution*

**Manual de  
Operação do  
Equipamento**


**SENHA 8 DÍGITOS DA SCENIC E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES**

**E50094**  
**Carga 062**


[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)


**PROCEDIMENTOS  
PARA VERIFICAÇÃO  
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha RENAULT contidos neste aparelho.  
**MEGANE**



**Continua na página 03**





Continuação da Página 04

IMOBIL. UCH2  
FASE 1 / T34  
FASE 2 / T33  
▶ COPIA MEM BSI

CONECTE O BSI  
A SER LIDO  
E TECLE <ENTER>

ENTER

RETIRE O FUSIVEL B E  
TECLE <ENTER>

ENTER

INSIRA O FUSIVEL  
EM MENOS DE 30S.

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

IMOBIL. UCH2  
FASE 1 / T34  
FASE 2 / T33  
▶ CONTRA SENHA

DESCONECTE  
O CONECTOR PP2  
E TECLE <ENTER>

ENTER

DESLIGUE A IGNICAO  
E TECLE <ENTER>

ENTER

AGUARDE...

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha RENAULT contidos neste aparelho.  
**SCENIC**


Escolha o modelo do veículo a ser verificado




Escolha o equipamento a ser verificado.



Escolha o sistema a ser verificado.



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:



Continua na página 03



Localização dos Fusíveis

Visualização mais ampliada dos Fusíveis




Ver Procedimento na Pag. 04





Removendo  
o Fusível B

Fusível B  
Removido







↑  
o Fusível B  
Recolocado no lugar

**PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE**

**RENAULT**  
**Pag. 11**

**RENAULT**

**MEGANE**  
Pag. 12

**SCENIC**  
Pag. 13

**MEGANE****IMOBILIZADOR UCH2**

Rotina para Verificação - Imobilizador - Diagnóstico.....	02
Rotina Imobilizador UCH2 - Chaves - Apresentar Chaves.....	03
Rotina Imobilizador UCH2 - Apaga Memória - Número UCH - Pincode.....	04
Rotina Imobilizador UCH2 - Copiar Memória do B.S.I. - Contra Senha.....	05
Ilustração Imobilizador UCH2 - Localização dos Fusíveis.....	07
Ilustração Imobilizador UCH2 - Removendo o Fusível B.....	08
Ilustração Imobilizador UCH2 - Recolocação do Fusível B.....	09

**SCENIC****IMOBILIZADOR UCH2**

Rotina para Verificação - Imobilizador - Diagnóstico.....	06
Rotina Imobilizador UCH2 - Chaves - Apresentar Chaves.....	03
Rotina Imobilizador UCH2 - Apaga Memória - Numero UCH - Pincode.....	04
Rotina Imobilizador UCH2 - Copiar Memória do B.S.I. - Contra Senha.....	05
Ilustração Imobilizador UCH2 - Localização dos Fusíveis.....	07
Ilustração Imobilizador UCH2 - Removendo o Fusível B.....	08
Ilustração Imobilizador UCH2 - Recolocação do Fusível B.....	09