

REMAP II

GOLD



PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E ALARMES - (FIAT LINEA / PUNTO / STILO 08)

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

E50088

Carga 047

**PROCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.
LINEA

Escolha o modelo do veículo a ser verificado.

Escolha o equipamento a ser verificado.

Escolha o ano do veículo a ser verificado.

ESCOLHA VEICULO
▶ LINEA ▶
▶ PUNTO ▶
▶ STILO ▶

EQUIPAMENTO
▶ BODY COMPUTER ▶
▶ TELECOMANDO ▶

ESCOLHA ANO
▶ 08 A 09 ▶

Continua na página 05

EQUIPAMENTO
▶ BODY COMPUTER ▶
▶ TELECOMANDO ▶

ESCOLHA ANO
▶ 08 A 09 ▶



Continua na página 06

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.
PUNTO


Escolha o modelo do veículo a ser verificado.

Escolha o equipamento a ser verificado.

Escolha o ano do veículo a ser verificado.



Continua na página 05



Continua na página 06

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.
STILO

Escolha o modelo do veículo a ser verificado.

Escolha o equipamento a ser verificado.

Escolha o ano do veículo a ser verificado.

ESCOLHA VEICULO
LINEA ▶
PUNTO ▶
STILO ▶

EQUIPAMENTO
▶ BODY COMPUTER ▶
▶ PAINEL ▶
▶ TELECOMANDO ▶

ESCOLHA ANO
▶ 01 A 07 ▶
▶ 08 A 09 ▶

Continua na página 08

ESCOLHA ANO
▶ 01 A 07 ▶
▶ 08 A 09 ▶

Continua na página 05

EQUIPAMENTO
▶ BODY COMPUTER ▶
▶ PAINEL ▶
▶ TELECOMANDO ▶

ESCOLHA ANO
▶ 01 A 07 ▶

Continua na página 10

EQUIPAMENTO
▶ BODY COMPUTER ▶
▶ PAINEL ▶
▶ TELECOMANDO ▶


ESCOLHA ANO
▶ 02 A 07 ▶
▶ 08 A 09 ▶


Continua na página 12

ESCOLHA ANO
▶ 02 A 07 ▶
▶ 08 A 09 ▶

Continua na página 06

Retorna na página 14





Continuação
da Pagina 06

TELECOM. 310
NUMERO
PROGRAMAR
▶ APAGAR




FIAT CODE
0000



LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>



ESPERE...



Continuação da Pagina 08

BC DELPHI 192
APAGA MEMORIA
NUMERO ECU
▶ PROG CHAV IMOB



DESLIGUE A
IGNICAO E
TECLE <ENTER>



FIAT CODE
00000



INSIRA A CHAVE A
SER APRESENTADA
E TECLE <ENTER>



LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>



ESPERE...




Continuação
da Pagina 10

BC DELPHI 192
APAGA MEMORIA
NUMERO ECU
▶ PROG. Q. INSTR.

ESPERE...

BC DELPHI 192
NUMERO ECU
▶ PROG. Q. INSTR.
▶ PROG. ODOMETRO

ESPERE...



PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

FIAT
Pag. 14



FIAT

LINEA
Pag. 15

PUNTO
Pag. 16

STILO
Pag. 17

LINEA

LINEA - ANO 08 A 09

BODY COMPUTER DELPHI 310

Rotina Procedimento para Verificação de Body Computer.....	02
Rotina Body Computer Delphi 310 - Programar Chave Imobilizador.....	05

TELECOMANDO 310

Rotina Procedimento para Verificação de Telecomando 310.....	02
Rotina Telecomando 310 - Numero - Programar.....	06
Rotina Telecomando 310 - Apagar.....	07

PUNTO**PUNTO - ANO 08 A 09****BODY COMPUTER DELPHI 310**

Rotina Procedimento para Verificação de Body Computer.....	03
Rotina Body Computer Delphi 310 - Programar Chave Imobilizador.....	05

TELECOMANDO 310

Rotina Procedimento para Verificação de Telecomando 310.....	03
Rotina Telecomando 310 - Numero - Programar.....	06
Rotina Telecomando 310 - Apagar.....	07

STILO**STILO - ANO 01 A 07****BODY COMPUTER DELPHI 192**

Rotina Procedimento para Verificação de Body Computer.....	04
Rotina Body Computer Delphi 310 - Testes - Apaga Memória - Número ECU.....	08
Rotina Body Computer Delphi 310 - Programar Chave Imobilizador.....	09

PAINEL 192

Rotina Procedimento para Verificação de Painel 192.....	04
Rotina Painel Testes - Apaga Memória - Numero ECU.....	10
Rotina Painel Programar Quadro Instrumentos - Programar Odômetro.....	11

STILO - ANO 02 A 07**TELECOMANDO**

Rotina Procedimento para Verificação de Telecomando.....	04
Rotina Telecomando 310 - Numero - Programar.....	12

STILO - ANO 08 A 09**BODY COMPUTER DELPHI 310**

Rotina Procedimento para Verificação de Body Computer.....	04
Rotina Body Computer Delphi 310 - Programar Chave Imobilizador.....	05

TELECOMANDO 310

Rotina Procedimento para Verificação de Telecomando 310.....	04
Rotina Telecomando 310 - Numero - Programar.....	06
Rotina Telecomando 310 - Apagar.....	07